

UniLynx Indoor

Manual de Instalação

ULX 1800i • ULX 3000i • ULX 3600i • ULX 5400i

SOLAR INVERTERS



Índice

1. Introdução	2
Introdução	2
Sequência de Instalação	2
Informações de Segurança Importantes	3
Interruptor CC (interruptor de carga FV)	4
Vista geral do Inversor	4
2. Instalação e Configuração	5
Instalação e Configuração	5
Montagem e Remoção	6
Como Abrir o Inversor	7
Ligação de Strings	8
Ligação CA	g
3. Especificações	12
Especificações	12



1. Introdução

1.1. Introdução

Este manual descreve a instalação e configuração de inversores fotovoltaicos Danfoss.

Todas as pessoas que instalem inversores têm de ter formação e experiência nas regras gerais de segurança a serem observadas ao trabalhar com equipamento eléctrico. O pessoal de instalação também deve ser familiarizado com os requisitos, regras e regulamentos locais, bem como com os requisitos de segurança.

O Inversor ULX é um inversor baseado em transformador com isolamento galvânico.



Ilustração 1.1: ULX Gama de Interiores

1.1.1. Sequência de Instalação

- 1. Leia o manual e preste especial atenção à secção sobre a segurança.
- 2. Instale o inversor de acordo com o Capítulo 2.
- 3. Instale CA, consulte a secção sobre CA em *Ligação CA*.
- 4. Instale FV. Recorde-se que é necessário o bloco de terminais em caso de ligação paralela, consulte a secção *Ligação de Strings* (consulte também *Como Abrir o Inversor*)
- 5. Ligue a CA no interruptor da rede eléctrica.
- 6. Defina o idioma e o país conforme for solicitado no display.
- 7. Ligue o FV ligando o interruptor CC.
- 8. O inversor está pronto a funcionar.



1.1.2. Informações de Segurança Importantes



Informações de segurança importantes para a segurança humana. A violação de avisos pode resultar em ferimentos para pessoas ou na morte.



Informações importantes para a protecção de bens. A violação deste tipo de informação pode causar danos e perda de bens,

Informações úteis adicionais ou "Sugestões e Truques" sobre assuntos específicos.

Leia antes de instalar, operar ou efectuar a manutenção do inversor.



Antes da instalação:

Verifique se o inversor ou a embalagem estão danificados. Em caso de dúvida, contacte o fornecedor antes de instalar o inversor. Verifique as tensões dos módulos solares e certifique-se de que estão dentro dos limites das especificações do inversor Danfoss antes de os ligar ao inversor (consulte a secção "Ligação de Strings"). *Instalação:*

Só pessoal com a devida formação e autorizado, familiarizado com as normas de electricidade locais, pode instalar o inversor. Para a melhor segurança, siga os passos descritos neste manual. Recorde-se de que o inversor tem dois lados que transportam tensão, a entrada FV e a rede CA.

Desligar o inversor:

Desligue sempre a linha CA primeiro! Em seguida, desligue as linhas FV. Note que o inversor pode ainda ter carga com tensões muito altas a níveis perigosos, mesmo depois de desligado da rede/rede eléctrica e dos módulos solares. Espere pelo menos 15 min. antes de prosseguir, depois de ter desligado da rede e dos painéis FV. *Operar o inversor:*

Antes de ligar a rede CA ao inversor, certifique-se de que a cobertura de instalação está novamente montada. O inversor não deve ser aberto enquanto estiver em funcionamento.

Manutenção e modificação:

Só o pessoal autorizado pode reparar ou modificar o inversor. Para assegurar a maior segurança para o utilizador e para o ambiente, só devem ser utilizadas peças sobresselentes disponíveis no fornecedor.

Parâmetros de segurança funcionais:

As alterações não autorizadas aos parâmetros de segurança funcionais podem causar ferimentos ou acidentes envolvendo pessoas ou o inversor. Além disso, levarão ao cancelamento de todos os certificados de aprovação de operação do inversor. Os inversores Danfoss na gama ULX são todos designados de acordo com a norma alemã VDE0126-1-1 (Fevereiro de 2006).

Se forem utilizadas peças sobresselentes não originais, o cumprimento das directivas CE relativamente à segurança eléctrica, EMC e segurança da máquina não são garantidas.



1.1.3. Interruptor CC (interruptor de carga FV)



Ilustração 1.2: Interruptor CC (interruptor de carga FV)

Interruptor CC (interruptor de carga FV), para desligamento seguro da corrente CC.

1.1.4. Vista geral do Inversor

Área de Ligação




Ilustração 1.3: Vista geral do Inversor - Interiores

- 1. Ligação CA
- 2. RS485
- 3. Ligação FV



2. Instalação e Configuração

2.1. Instalação e Configuração

Este manual contém informações sobre todos os aspectos relativos ao inversor e requisitos legais conhecidos na altura em que foi escrito. Contudo, verifique sempre os requisitos locais e assegurese de que o inversor é instalado e operado de acordo com estes requisitos.

Antes da instalação, verifique sempre se a embalagem e o inversor estão danificados. Um ambiente adequado para os inversores Danfoss é especificado na classe ambiental IE34, de acordo com IEC 721-3-3, com as seguintes excepções:

Montagem em interiores

Intervalo de temperatura: -25 a 60°C
 Humidade: 0-95%, sem condensação
 Gabinete IP 21: Sem salpicos de água

...

Vibração: 1G

Escolher o Local de Instalação

- O inversor deve ser montado numa parede para garantir um fluxo de ar adequado para
 o elemento de refrigeração na parte de trás do inversor. Se não for possível montar o
 inversor numa parede, este deve ser fixado a uma placa que tenha pelo menos o mesmo
 tamanho que o inversor.
- Utilize uma parede suficientemente plana e firma para suportar o peso do inversor.
- Não instale o inversor em superfícies inflamáveis (madeira ou semelhantes) ou perto de materiais inflamáveis.




Ilustração 2.1: Dimensões de Instalação

L00410293-06_08

5






Ilustração 2.2: Padrões de Instalação

Tipo de inversor	Peso, kg	Dimensões, C x L x A, mm
ULX 1800i	14 kg	369 × 386 × 188
ULX 3000i / 3600i	20 kg	498 × 386 × 188
ULX 5400i	23 kg	631 × 386 × 188

Tabela 2.1: Peso e Dimensões do Inversor

2.1.1. Montagem e Remoção




Ilustração 2.3: Suporte de Parede

Suporte de Parede

O suporte de parede é fixado à parede com quatro parafusos, com um diâmetro máximo de 8 mm. Seleccione o tipo de parafuso e as dimensões adequadas para o material da parede e para o tamanho do inversor. Certifiquese de que a construção da parede, o tipo de parafuso e as buchas são capazes de suportar com segurança o peso do inversor e do suporte de parede.





Ilustração 2.4: Montagem

2

Ilustração 2.5: Remoção

Montagem

Faça deslizar o inversor para cima até que encaixe nas ranhuras de cima do suporte de parede e desça o inversor até que repouse nas ranhuras do suporte de parede (1). Empurre o fundo do inversor contra a parede até que a mola de fecho encaixe no sítio (2) Verifique se o inversor está bem fixo no suporte de parede.

Remoção

Introduza uma chave de parafusos, ou similar, na ranhura do suporte de parede (1). Mova a chave de parafusos para cima enquanto afasta o inversor da parede até que a mola de fecho se solte. Afaste o fundo do inversor da parede (2). Faça deslizar o inversor para cima até que desencaixe do suporte de parede e remova-o da parede (3).

2.1.2. Como Abrir o Inversor



Ilustração 2.6: Como Abrir o Inversor

Siga o procedimento abaixo para fechar o inversor:

1. Siga os passos acima pela ordem inversa.

Siga os passos abaixo para abrir o inversor:

- 1. Desaparafuse o parafuso no interruptor CC e remova o botão.
- 2. Desaparafuse os 2 parafusos que seguram a cobertura no local.
- 3. Puxe a cobertura para cima.
- 4. Incline, puxe para cima e afaste do inversor.
- 5. Desligue o cabo de terra antes de remover a cobertura dos cabos.





Os terminais em parafuso devem ser utilizados apenas para o conjunto Mestre/ Escravo. NÃO os utilize para a ligação aos módulos FV. Os terminais em parafuso não serão desligados do inversor pelo interruptor CC.

2.1.3. Ligação de Strings




Ilustração 2.7: Ligação FV

Certifique-se de que os cabos FV dos painéis solares estão ligados ao inversor com a polaridade correcta. O inversor não será danificado, mas não gerará energia até que a polaridade seja corrigida. A tensão máxima de entrada, conforme definida nas especificações, será superior à tensão de circuito aberto da Condição de Teste Standard (Standard Test Condition - STC) para os módulos / matriz FV multiplicada por um factor de 1.13. Tenha em atenção que os módulos de filme fino podem produzir uma tensão e saída de corrente mais elevadas antes da degradação inicial e assegure-se de que $U_{\text{OC}, STC} \times 1.13 \leq U_{\text{MAX, inv}}$ também é válido neste caso.



Configuração Individual

A configuração individual é utilizada quando os painéis FV têm ângulos ou orientações diferentes, ou são de tipos diferentes. Esta é predefinição



Ilustração 2.8: Configuração Paralela

Configuração Paralela

A configuração paralela é utilizada quando todos os painéis FV são idênticos em termos de tipo e instalação do sistema.

Mestre/Escravo configurado para configuração paralela.

O inversor realiza um teste de configuração FV automática imediatamente após a ligação à rede. Durante este teste, é determinada a configuração dos módulos FV. O estado do teste e o resultado



encontram-se no menu B no display. O inversor funciona sempre de acordo com a configuração dos módulos FV.

2.1.4. Ligação CA



O inversor deve ser ligado ao cabo de terra para evitar ferimentos ao utilizador.



Certifique-se de que a rede CA está desligada no disjuntor da rede eléctrica antes de ligar o cabo da rede eléctrica.

Assegure-se de que a alimentação eléctrica está desligada utilizando o interruptor de desligar a corrente antes de ligar o cabo de corrente.

Ao ligar o cabo de corrente à tomada, certifique-se de que todos os cabos estão bem fixos para evitar más ligações.

A ligação à rede CA é estabelecida com um conector CA. O conector encontra-se no exterior do gabinete.

Instalação do Conector CA:

- Primeiro, faça deslizar o parafuso de pressão e a arruela vedante sobre o cabo.
- Ligue as almas individuais ao encaixe das buchas fila por fila:
 - Ligue o condutor de terra PE ao terminal em parafuso com o símbolo de ligação à terra.
 - Ligue o condutor zero N ao terminal em parafuso.
 - Ligue a fase L ao terminal em parafuso L
- Verifique se as almas estão ligadas correctamente.
- Faça deslizar a tampa sobre o encaixe da bucha até que a lingueta de fecho esteja na posição correcta.
- Em seguida, faça deslizar a arruela vedante na tampa e aparafuse o parafuso de pressão.






Ilustração 2.9: Cabo CA

Requisitos do Cabo CA

Ao dimensionar os cabos CA, recomenda-se uma perda total de 1% entre os inversores e o contador de energia. Os diâmetros dos cabos especificados abaixo são recomendados para cabos com comprimento até 10~m.

Especificação	ULX 1800i	ULX 3000i / 3600i	ULX 5400i	
Ao seleccionar o cabo para a instalação CA, assegure-se de que cumpre os regulamentos locais				
e nacionais.				
Requisitos mínimos re-	> cabo com isolamento	> cabo com isolamento	> cabo com isolamen-	
comendados para o ca-	duplo de 1.5 mm ^{2,} apro-	duplo de 2.5 mm ² ,	to duplo de 4.0 mm ² ,	
bo (cabo revestido a	vado para uso domésti-	aprovado para uso do-	aprovado para uso	
PVC)	со	méstico	doméstico	
Uso em interiores	≥500 [V]	≥500 [V]	≥500 [V]	
Intervalo de tempera-	0 - +60°C	0 - +60°C	0 - +60°C	
tura				
Intervalo ampliado de	0 - +90°C	0 - +90°C	0 - +90°C	
temperatura				
Interiores ø máx.	10 mm	10 mm	10 mm	

Tabela 2.2: Requisitos do Cabo CA

Fusíveis

O objectivo principal do fusível é proteger a instalação contra curto-circuitos. Recomenda-se a utilização de um fusível lento, de classe C. Ao seleccionar o fusível para a instalação CA, assegure-se de que este cumpre os regulamentos locais e nacionais.

Especificação		ULX 1800i	ULX 3000i / 3600i	ULX 5400i	
Fusível	Corrente	16A	16A	25A	
	Tensão	240V	240V	240V	

Tabela 2.3: Fusíveis recomendados



É possível inicializar um teste automático do inversor, utilizando o Software de Auto-teste do Inversor. Leia o manual do Auto-teste antes de inicializar o software. O software e o manual estão disponíveis gratuitamente, contacte o seu fornecedor para obter mais informações. O software é utilizado em conjunto com um conversor RS485 para USB para a comunicação entre o inversor e o PC. Esse conversor pode ser adquirido em qualquer loja de equipamentos informáticos.

Nota!: 🗷

Este inversor é internacional. O inversor foi aprovado e certificado para 16 países. O inversor não tem definições de país especificadas. Antes de tal ser realizado, não funcionará.

Verifique se todas as ligações têm a polaridade correcta e se os cabos estão bem fixos. Ligue a rede CA. O display pede que seja definido o "Idioma" (Language).




Ilustração 2.10: Language



Ilustração 2.11: Country

Prima ' ▼ ' para percorrer os idiomas. Seleccione o idioma premindo 'OK'. O display apresenta "País" no idioma seleccionado previamente.

Prima ' ▼ ' para percorrer a lista de países. Seleccione o país em que o inversor está instalado premindo 'OK'. Confirme a selecção premindo 'OK'

As definições para o país seleccionado foram activadas e o inversor está pronto a energizar a rede CA.

O inversor arranca automaticamente se estiver disponível radiação solar suficiente. O arranque demora alguns minutos. Durante este período, o inversor realizará um auto teste.



O inversor só estará conforme as normas locais e nacionais se tiver sido seleccionado o país correcto. Se for seleccionado um país diferente daquele em que o inversor está instalado, as consequências podem ser graves.



3. Especificações

3.1. Especificações

	Parâmetro	Condição	Especificação
Ugrid	Tensão da rede CA		180-270 V AC
FGRID	Frequência da rede CA	Definições 50/60 Hz	46-55/55-65 HZ
Тмах	Temperatura máxima de opera- ção	-	60°C ambiente
T _{MIN}	Temperatura mínima de opera- ção		-25°C ambiente
Тиом	Temperatura nominal de opera- ção	Potência nominal	25°C ambiente
	Humidade relativa		0-95% sem condensação
	Classificação do gabinete		IP 21
	Ruído acústico	SWL	45 dBA
PF	Factor de potência	P > 20 %	0,97
I _{THD}	Distorção harmónica total	P _{NOM}	< 5 %
	Classe de segurança	Inversor completo	Classe I
	Classe de isolamento galvânico	Interface de comunicação	Classe II
	Protecção contra sobretensão de entrada	Modo comum	4 kV
	Protecção contra divisão da re- de		Janela U/F
	ENS de detecção de divisão da rede	Opções	"ENS" segundo VDE 0126-1-1
	Limitação de 10 minutos tensão de rede CA média	1% de perda de potência no cabo CA	Segundo EN50160
	Protecção contra inversão de polaridade		Integrada
	Categoria de sobretensão	Segundo IEC 60 664-1	III
	Grau de poluição	Segundo IEC 60 664-1	2
	Interruptor CC		Integrado segundo VDE 0100-712
	Isolamento galvânico	Inversor	Transformador com isolamento galvânico

Tabela 3.1: Especificações

Parâmetro	ULX 1800i	ULX 3000i	ULX 3600i	ULX 5400i
Entrada				
Potência nominal de entrada CC	1800 W	3000 W	3600 W	5400 W
Potência máxima CC	1950 W	3200 W	3900 W	5850 W
Capacidade de arranque		20) W	
Consumo de energia (modo desligado)		<0	.2 W	
Consumo de energia (modo de espera)		8	W	
Intervalo de tensão de entrada (versão de média tensão)	180 - 350 V			
Intervalo de tensão de entrada (versão de alta tensão)	260 - 500 V			
Tensão de arranque de entrada (tensão média/alta)		125 V	/ 250 V	
Configuração de string individual de intervalo máximo de tensão de entrada (tensão média/alta)				
Configuração de string em paralelo de intervalo máximo de tensão de entrada (tensão média/alta)	410 V / 550V			
Corrente máxima de entrada a 40°C (versão de média tensão)	10 A	2 x 10 A *)	2 x 10 A *)	3 x 10 A *)
Corrente máxima de entrada a 40°C (versão de alta tensão)	7 A	2 x 7 A *)	2 x 7 A *)	3 x 7 A *)
Rastreadores MPP independentes	1	2	2	3
Saída				
Potência nominal de saída a 25°C	1650 W	2750 W	3300 W	4600 W
Potência máxima de saída (dependente de tempera-	1800 W	3000 W	3600 W	5000/5400 W ¹⁾
tura)				,
Corrente de saída nominal	6.5 A	11.3 A	13 A	19 A
Corrente máxima de saída	8 A	13 A	15.5 A	23 A
Eficiência máxima	93.7	94.2	94.2	94.3
Eficiência europeia, Mestre/Escravo	91.6	92.9	93.4	93.4
Peso (incl. suporte de parede)	14 kg	20 kg	20 kg	23 kg
Dimensões CxLxA, mm (incl. suporte de parede)	369×386×188	498×386×188	498×386×188	631×386×188

Tabela 3.2: Especificação para Inversores ULX

12

¹⁾ Depende das definições do país/ajustável. *) Máximo 16 A por string.



Danfoss Solar Inverters A/S

Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: +45 7488 1300 Fax: +45 7488 1301

E-mail: solar-inverters@danfoss.com www.solar-inverters.danfoss.com

Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This also applies to products already on order provided that such alterations can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.

All trademarks in this material are property of the respective companies. Danfoss and the Danfoss logotype are trademarks of Danfoss A/S. All rights reserved.